



AMORIM

Excellence in flooring



WICANDERS®

Amorim Flooring Nordic A/S  
Korskildeeng 6  
DK 2670 Greve, 1.tv.  
(+45) 31 24 64 66  
www.wicanders.dk

Belægning	Limtype	Limningsmetode		Lim- mængde
		Sugende underlag	Let sugende underlag	
<b>Gummikork</b>	CascoProff Extra 3444	Vådlimning	Sen vådlimning	4,0 m <sup>2</sup> /litr.
<b>Cork Master Wood-O-Cork</b>	CascoProff Extra 3444	Vådlimning	Primes og spartles	3,5/ 4,0 m <sup>2</sup> /litr.
<b>Cork-O-Floor Wood-O-Floor</b>	Cascol Trælim 3337	Limes i fer og not		15m <sup>2</sup> /litr.
<b>Naturkork</b>	Casco Contact 3880	Kontaktlimning		4,0 m <sup>2</sup> /litr.

### **CascoProff Extra 3444**

CascoProff Extra er en dispersionsbaseret våd- og hæftlim til gulv- og vægmateriale. Anvendes indendørs i både tørre og våde rum til limning på gulv og væg af homogen vinyl samt vinyl med bagside og over 0,6 mm vinylslag. Kan anvendes på både sugende og ikke sugende underlag. Er derudover velegnet til limning af kork med vinylbagside i tørre rum samt til limning af tæpper. Indeholder ingen organiske opløsningsmidler eller blødgørere. Hurtigt og stærkt "hug". Let at påføre både med spartel og rulle. Opfylder GSO's krav til gulvlime.

**Kodenr. (1993) 00 – 1**

### **Cascol Trælim 3337**

Hurtig, fugtbestandig PVAc-lim, der anvendes til limning af træ, hvor høj fugtbestandighed er påkrævet f.eks. møbler i våde rum, laminering og samling af vinduer og døre etc. Anvendes tillige til limning i not og fer.

**Kodenr. (1993) 00 - 1**

### **Monteringsanvisning**

- Ikke sugende underlag primes og spartles i ca. 2 - 3 mm tykkelse. Spartlingen udføres med SCHÖNOX AP eller SCHÖNOX SP-X.
- Temperaturen i underlag og lokale skal være min. +18° C.
- Monteringstiden er ca. 20 min. afhængig af temperatur og luftfugtighed.
- Limen påføres med tandet spartel Limspartel 6121 eller Limspartel 6108. Påfør ikke lim på større arealer end der kan monteres indenfor 20 min. Dette gælder også for tilskæringer.
- Start montering af fliserne efter ca. 5 - 10 min. Limen skal give en vis modstand, således at fliserne ikke direkte glider i den våde lim.
- Tryk fliserne godt fast i limen og kontroller med jævne mellemrum, at der opnås fuld afsmitning af lim til flisens bagside.
- Eventuelle limrester fjernes omgående med en fugtig klud.
- Efter 30 - 60 min eftergås hele arealet med "gnidebræt" og/eller tromle.
- Indtørret lim afrenses med sprit.

2009-02-11

Vore informationer er baseret på generelle laboratorieforsøg og er alene en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Alle anbefalinger er baseret på almindelig anvendelse af produkterne. I mange tilfælde bør der foretages specifikke tests.

Enhver yderligere anbefaling, der ydes vederlagsfrit, er alene baseret på generelt kendskab til Deres produkt.

Da Deres arbejdsforhold tillige ligger uden for vor kontrol, kan Casco Byglim A/S ikke påtage sig ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vore produkter til enhver tid vil give en problemfri produktion. Vort ansvar dækker udelukkende direkte person- eller tingskade, som bevisligt er opstået som følge af mangler eller fejl ved et af os fremstillet produkt. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.



**Casco Byglim A/S**  
(Akzo Nobel Deco A/S)

Holmbladsgade 70 2300 København S  
Tlf. 32 69 82 20 Fax 32 69 82 30