



Bona Prime Deep

Egenskaber

Bona Prime Deep er en oliebaseret primer, der giver samme farve og dybde i træet som traditionel opløsningsmiddelbaseret lak, uden at indeholde farlige bestanddele. Påføringen udføres helt uden stress da produktet kan bearbejdes i lang tid. Bona Prime Deep er udviklet til anvendelse med Bona's vandbaserede laksystem. Første lag lak skal altid være Prime Intense.

- Problemløser på mange træsorter der normalt er følsomme overfor vandbaserede lakker.
- Forsegler effektivt på f.eks. røget eg, dampet bøg, træsorter med højt garvesyreindhold, kirsebær, ahorn mv.
- Nem påføring; lang bearbejdningsstid eliminerer risiko for overlap.
- Eminent dækevne.
- Meget lavt indhold af opløsningsmidler.

Tekniske Data

Tørstofindhold	ca. 90 %
Emission	Max 100g/ltr Voc
Tørretid	Min. 12 timer – Max 72 timer v. 20grC/60 % RF
Værktøj	Polermaskine eller rustfri stålspartel
Rækkeevne	ca. 30 – 40 m ² pr. ltr.
Malkode	0 – 1
Holdbarhed	2 år fra produktionsdato i uåbnet emballage
Opbevaring	+5gr - +25gr./C
Emballering	6 x 1 ltr.

Anvendelse

Forberedelse

Overfladen der skal behandles skal være jævn, velaflebet, tør og fri for slibestøv, olie, voks og anden forurening. Det anbefales at spartle evt. revner med Bona Mix & Fill for at undgå "opsvedning". Sidste slibning skal foretages med båndmaskine K 120 efterfulgt af netslibning K 150.

OBS. Bona Prime Deep kan anvendes på de fleste træsorter. Meget olieholdige træsorter kan give dårlig vedhæftning. I tvivlstilfælde foretages prøvestrygning.

Påføring

1. Ryst dunken grundigt før brug. Påfør et lag Bona Prime Deep jævnt og tyndt over gulvet med polermaskine monteret med rød polerpad og gulvklud. 0,1 ltr. hældes i centerhullet, mere hældes i efter behov. Kanter behandles manuelt med klud eller pensel. Bona Prime Deep kan alternativt påføres med rustfri stålspartel. Anbefalet rækkeevne er 30 – 40 m² pr. ltr.
2. Inden 15 minutter fra påføringen poleres gulvet med en ny rød pad. Herefter fjernes al overskydende materiale med rene gulvklude. OBS. Evt. rester forringer vedhæftningen.
3. Bona Prime Deep skal nu tørre i mellem 12 og 72 timer. Der skal sikres god ventilation og undgås trafik på gulvet i tørretiden. Temperaturen i rummet må ikke komme under 18gr.C
4. Når gulvet er helt tørt poleres med rød polerpad og rene gulvklude. Fremstår der blanke pletter fjernes disse med pad.
5. Gulvet støvsuges grundigt.
6. Påfør et lag Bona Prime Intense.
7. Påfør 2 lag Bona toplak efter eget valg.

Værktøj rengøres med mineralsk terpentinstyrk efter brug. Indtørret materiale fjernes med acetone.

OBS. BONA PRIME DEEP INDEHOLDER TØROLIER. RISIKO FOR SELVANTÆNDELSE. ANVENDTE KLUDE ETC. SKAL ENTEN LÆGGES I VAND ELLER OPBEVARES I LUKKEDE BEHOLDERE!

Yderligere information og sikkerhedsdatablad
www.scandinovia.dk

