




Bona Prep

Egenskaber

Bona Prep er et færdigblandet produkt til brug for rengøring/forberedelse og optimering af vedhæftning af Bonas lakker på alle polyuretan og fabrikslakerede gulv-overflader. Prep systemet sikrer den bedst mulige vedhæftning.

- Færdigblandet
- Optimal vedhæftning
- Fjerner hælemærker
- Hurtig brug - spray - polér

Tekniske Data

Produkt type:	Færdigblandet rengørings- og forberedelsesprodukt
Densitet:	1 kg/liter
Tørretid	Ca. 15-20 min
Rækkeevne	40 m ² /liter pr behandling
Arbejdsredskaber:	Svamp eller klud
Rengøring af værktøj	Rengøres i vand
Opbevaring:	Mellem +5°C - 25°C
Holdbarhed:	Mindst 2 år fra produktionsdato i uåbnet originalforpakning.
Emballage:	12 x 1 ltr (spray) 3 x 5 ltr

Anvendelse

Forberedelse

Fjern snavs og støv med støvsuger, moppe eller anden tør metode. Rengør derefter gulvet med Bona Cleaner.

Gulve som er behandlet med polish eller lign. produkter **skal** slibes til rent træ inden overlakering. Prep kan **ikke** anvendes på disse gulve.

For gulve som er fabrikslakerede, henvises til leverandøren for specifikke krav.

Udførelse

1. På små flader kan brug af Prep udføres nemmest med en Prep spray. Til store flader kan man anvende polermaskine. Alternativt påføres et tyndt lag med en moppe. Påfør på ca. 10m² ad gangen.

OBS! Det er vigtigt, at Prep får tid til at tørre inden det poleres.

2. Når Prep er blevet påført, skal gulvet rengøres grundigt med en polermaskine og grøn pad.

OBS! Vær opmærksom på, at hele fladen bliver rengjort.

3. Lige efter, at en sektion er poleret bør denne rengøres med en moppe fugtet med Prep.

4. Giv gulvet tid til at tørre.

5. Mellemslib gulvet med K 150 eller Bona Sand Scrad System.

6. Gulvet støvsuges og tørres over med en moppe fugtet med Prep.

7. Giv gulvet tid til at tørre, inden lakeringen påbegyndes. Første lag af Bonas vandbaserede toplak bør påbegyndes inden 2 timer efter at gulvet er blevet slettet og rengjort. Hvis der ikke er mulighed for at lakere indenfor 2 timer, bør man stoppe ved punkt 4 inden man går videre - dog indenfor 24 timer.

Kontrolér altid vedhæftningen af den nye lak på den gamle overflade inden overlakering. Udfør en lille test i f.eks. et hjørne. Gennemfør proceduren med Prep. Efter 2-3 dage skrubes med en mønt på overfladen, hvis lakken sidder fast, er vedhæftningen god.

Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan rekvireres hos vores kundeservice tlf.: 70 30 00 35.

