

FORBEREDELSE TIL MONTAGE

Læs grundigt forberedelsen til montage for bedste resultat. Alle instruktioner og anbefalinger er baseret på de nyeste, tilgængelige oplysninger. Nedstående skal følges for at få den perfekte montering.

UEGNEDE OMRÅDER TIL MONTERING

LVT LOOSELAY er uegnet til udendørs brug og til brug i lokaler uden opvarmning, såsom vinterhaver mv. Langvarig udsættelse for direkte sollys kan forårsage misfarvning af overfladen grundet høj temperatur. I rum med store vindues- og dørpartier anbefales solafskærmning.

OPBEVARING OG AKKLIMATISERING

Før montering skal plankerne akklimatisere sig med rumforholdene. Til dette formål oplagres de originale pakker uåbnet i grupper på 4-5 i mindst 48 timer i lokalet under normale temperaturforhold.

Sørg for, at temperaturen ligger mellem 18-25°C. Luftfugtigheden skal ligge mellem 35-75% (henholdsvis minimums- og maksimumsværdier). Begge grænseværdier skal også opretholdes under monteringen og efterfølgende under regelmæssig brug. Undergulvstemperaturen skal være mindst 15°C. For at undgå beskadigelse af produktet skal du håndtere pakkerne omhyggeligt og kun åbne dem, når du er klar til montering.

EKSTRA MATERIALE TIL UDSKÆRING

Mål rummet nøjagtigt hvor gulvet skal monteres og læg derefter 5% ekstra materiale til udskæringen.

ARTIKELNUMMER, BATCHNUMMER OG FEJL

Kontrollér artikel- og batchnummer på etiketterne. Brug ikke materiale med forskellige batchnumre i ét rum. kontroller også plankerne for synlige fejl. Beskadiget paneler må ikke monteres da dette kan medføre, at efterfølgende klager afvises. For at opnå et ensartet og naturligt overfladeudseende blandes stave skiftevis fra 3-4 forskellige åbne pakker.

MONTERING VED STORE VINDUESPARTIER

Ved montering af LVT i butikker og boliger, hvor der er store vinduespartier med direkte sollys hele dagen, og der IKKE er solfilm i vinduespartiet, anbefales det at lime gulvet ned med Bona Titan lim eller en 2-komponent lim. Dette er for at undgå, at belægningen begynder at bule. Montering af LVT LOOSELAY i udestuer anbefales ikke grundet temperatursvingninger og direkte sollys. LVT belægning vil stadigvæk med tiden mærkes af solen, som andre gulvbelægnings også bliver.

FORBEREDELSE AF UNDERGULVE

Undergulvet skal være tørt, fri for støv, snavs, olie, fedt, maling eller andre materialer, der kan påvirke limens klæbeevne til gulvet. Undergulvet skal være plant og jævnt. Tolerance for planheden af den færdige gulvoverflade er $\pm 2\text{mm}$ på et 200cm retholt. Betongulve skal være færdighærdede og helt tørre. Der bør fuldspartles. Løse plader er ikke betragtet som en passende overflade til klæbning af elastiske gulvbelægnings og bør fjernes. Keramiske fliser gås efter for eventuelle skrulkheder. Fuger udsættes med en standfast spartelmasse.

Påfør et 2-3 mm tykt lag af en passende selvudflydende spartelmasse for at sikre ensartet absorbering af gulvlimen. Her skal du anvende en passende primer inden spartlingen. Jo mere grundig forberedelsen af undergulvet er, desto mere perfekt vil det samlede udseende af dit nye gulv blive.

LVT GLUEDOWN fuldklæbes med en egnet vinyl lim som Bona Quantum LVT lim.

GULVVARME

Vinyl stavene kan anvendes på gulve med gulvvarme, dog må overfladetemperaturen normalt ikke overstige 27°C, for ellers kan vinylen på længere sigt blive ødelagt, og lyse vinylbelægnings kan blive misfarvede.

FUGTMÅLING

Restfugten i undergulvet må ikke overstige 85% RF. Disse værdier skal testes før montering.

VÆRKTØJ

En god kniv - tromle 50 kg - vinkel målebånd -
kridtlinjemarkør med hvid kridt - blyant

MONTAGEVEJLEDNING

Fuld overfladebinding af materialet med et passende klæbemiddel er nødvendigt. Som eksempelvis: Bona Quantum LVT lim eller lignende. Limningsprocedurerne skal udføres i overensstemmelse med instruktionerne fra limproducenten. Vi anbefaler en A2 Limklinge.

1. Brug en kridtlinjemarkør med hvidt kridt til at markere midten af rummet for at sikre perfekt overfladefordeling.
2. Ved montering af fliser, markér et kryds i midten af rummet med en kridtmarkør og hvidt kridt.
3. Start montering i midten af rummet for at opnå de bedste resultater med mindst mulig spild af materiale grundet nedskæringer.
4. Tryk plankerne forsigtigt på plads. Pas på ikke at skubbe plankerne mod hinanden under montering. Dette limede gulv skal trykkes ned med en passende trykrulle eller tromle (50 kg), både under og efter montering.
5. Gem ekstra planker eller fliser til senere. Du kan få brug for dem til at reparere planker og fliser med mekaniske skader eller misfarvninger.

EFTER MONTERING

1. Anbring passende filtpuder under alle bevægelige møbelfødder.
2. Anvend aldrig farvede gummipropper. Stolehjul skal være forsynet med bløde W-hjul.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Voks eller poler ikke dit LVT LOOSELAY gulv.

Til daglig rengøring skal du bruge en støvsuger med beskyttende børster, fejekost eller moppe. Her kan Bona spray mop anbefales med Bona cleaner eller Bona Clean R 50/60. Rengør ikke dit gulv med slibende rengøringsmidler eller skuremiddel.

Passende måtter ved indgangen anbefales til at samle snavs, sand og småsten.

Ofte flyttede møbler skal udstyres med filtpuder for at undgå at ridse gulvet. Tunge møbler og apparater skal være udstyret med ikke-farvende store overflade gulvbeskyttere. Som eksempelvis kork.

Møbler med hjul må ikke være overfladefarvet og skal være egnet til elastiske gulve. Møbler bør aldrig trækkes over gulvet. Løft eller brug om nødvendigt bevægelige puder.

Ved kraftig vandpåvirkning og varmepåvirkning brug Bona Titan til fuldfliadelimning.

Opdateret september 2025

Kundeservice
70300035

Scandinova A/S
info@scandinova.dk
www.scandinova.dk

Søborg:
Transformervej 10
2860 Søborg
Tel. 4450 1101

Brøndby:
Vallensbækvej 18 C
2605 Brøndby
Tel. 4450 1120

Odense:
Cikorievej 22A
5220 Odense SØ
Tel. 4450 1180

Aarhus:
Trindsøvej 15
8000 Aarhus C
Tel. 8628 8020

Aalborg:
Blytækkervej 16
9000 Aalborg
Tel. 9815 1777