

BONA PU FILLER 250ml

Produktbeskrivelse

Egenskaber

Bona PU Filler er et 2-delt polyurethan spartel og lim. Udviklet til hurtig og holdbar reparation af elastiske gulve som PVC/LVT, gummi og linoleum, med god vedhæftning til mange materialer. Kan også bruges til at lime mindre gulve ned. Modstandsdygtig overfor høj påvirkning, forhøjede temperaturer, fugt samt mange opløsningsmidler og kemikalier.

- Ekstremt hurtig hærdning
- Fremragende vedhæftningsegenskaber
- Høj holdbarhed

Tekniske data

Produkttype:	Polyolblanding kombineret med isocyanatpræpolymer.
Farve:	Lysegrå.
Åbningstid:	3,5 minutter.
MAL-kode:	2-3
Rengøring:	Bona rengøringservietter, Bona S100, acetone, ethanol. Hærdet spartelmasse kan kun fjernes mekanisk.
Påføringsværktøj:	Manual, batteridrevet eller pneumatisk fugepistol.
Holdbarhed:	18 måneder fra produktionsdato i uåbnet original patron.
Opbevaring.:	Temperaturen må ikke falde under +8°C eller overstige +32°C under opbevaring ellertransportere.
Bortskaffelse:	Affald og tømte beholdere skal håndteres i overensstemmelse med lokale regler.
Pakningsstørrelse:	12 x 250ml.patroner inkl. 1 blanderdyse pr. patron. Yderligere detaljerede oplysninger er noteret i det relevante sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan rekvireres hos vores kundeservice.

Anvendelse

Forberedelse

Rengør samlingen, mellemrummet eller hullet, der skal fyldes. Skær løse kanter og materiale af og slib med et passende slibemiddel. Tør til sidst mellemrummet/hullet af med ethanol eller lignende opløsningsmiddel og lad det tørre. Det anbefales at teste produktets egnethed til den påtænkte anvendelse og formål før brug. På grund af de mange forskellige materialer, substrater, stedet og forarbejdningsforhold, kan der ikke gives garanti for funktionalitet.

Påføring:

1. Åbn patronen, og sæt den i en fugepistol. Tryk materialet ud, indtil det begynder at flyde.
2. Monter blanderdysen.
3. Dispenser 25-50 mm materiale og kasser.
4. Fyld spalte/hul. For de bedste resultater overfyld lidt. Bemærk: Når du ikke fylder, skal du med jævne mellemrum dispensere lidt materiale, så det ikke hærdner i dysen. Lad dysen sidde på plads, når du er færdig, og udskift den med en ny, hvis den bruges igen.
5. Slib det reparerede område med 120 slibemidler for at opnå en flad og jævn overflade.
6. Behandl hele området med Bona LinoPrime eller Bona Pure Color i henhold til separate instruktioner.

