



XPERTPRO FIX

Produktbeskrivelse



Egenskaber

XpertPro Fix er en vandbaseret lim til fiksering af tæpper / tæppefliser med skum-, filt- eller gummibagside. XpertPro Fix holder tæpper effektivt på plads, således at buler og folder undgås. Tæppet ligger som limet, men er let at fjerne igen uden at ødelægge underlaget. XpertPro Fix erstatter således dobbelklæbende tape eller løst liggende tæpper.

Anvendes på både nye og gamle gulve, på sugende og tætte underlag, som f.eks. spartlet beton, spånplader, træfiberplader, krydsfiner, parket- eller bræddegulve, PVC- eller linoleumsbelægninger.

Tekniske data

Lim:	
Type:	Vandbaseret copolymer dispersion
Farve:	Hvid
Konsistens:	Flydende
Tørstofindhold:	ca. 50%
Vægtfylde:	ca. 1,0 kg/liter
Holdbarhed:	Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.
Emballering:	2,5 og 10 liter
Afhærdet lim:	
Farve:	Mat transparent

Anvendelse

Forberedelse

Underlaget skal være rent, fri for støv, tørt og jævnt.

Limning:

XpertPro Fix påføres med rulle. På meget sugende underlag kan det være nødvendigt at påføre lim af 2 omgange, eller evt. bruge en primer ved første påføring. Ved ophærdning bliver limen transparent, og herefter kan tæppefliserne monteres.

Anvendelsestemperatur:

Bør som minimum være +15°C.

Hærdetiden er ved +23°C og 55% RF ca. 30-40 min.

Hærdetiden er afhængig af temperatur, luftfugtighed, sugende og ikke sugende overflader.

Sørg for at gnide belægningen godt fast.

Ved tæppefliser med filtbagside anbefales altid efterfølgende tromling.

Limmængde:

6 - 12 m²/liter.

Rengøring:

Limpletter fjernes med sprit. Lim på huden fjernes med vand og sæbe, brug evt. pimpsten eller sæbe med slibemiddel.

Værktøj rengøres med sprit eller mineralsk terpentin.

Aftagning:

Når tæppet/fliserne senere skal fjernes, løsnes tæppet i det ene hjørne og trækkes langsomt af. Styrken for XpertPro Fix er normalt svagere end selve tæppets bagside. På gamle tæpper eller ved visse tæppe typer med en meget ustabil bagside, kan det forekomme at tæppets skumbagside går i stykker ved afrivningen. Hvis der forbliver tæppe tilbage på gulvet, vaskes gulvet med varmt vand og sæbe. Efter ca. 10 - 15 minutter kan skumresterne derefter let gvides eller skrabs af. Selve limen kan ikke afvaskes, men skal fjernes mekanisk.

Ved afrensning af træ- og parketgulve må slibning og overfladebehandling påregnes. Hvis gulvet ikke tåler vandpåvirkning, kan resterne evt. fjernes med sprit eller mineralsk terpentin, men her bør test udføres, så man sikrer sig at gulvet ikke tager skade af behandlingen.