

BONA Quantum LVT

– Silanbaseret LVT lim



Produktbeskrivelse

Egenskaber

Bona Quantum LVT er en silanbaseret gulvlim til nedlimning af LVT iht. EN16511***. Produktet har en meget lav emission. Produktet har et hurtigt hug med høj styrke, hvilket betyder at gulvmaterialet umiddelbart er fastgjort til gulvoverfladen, men kan stadig justeres sideværts. Efter tørring har produktet en meget høj varmebestandighed med en høj flexibilitet. Det er ikke nødvendigt at udlufte limen før brug

- 1- komponent silan-baseret
- Meget høj klæbestyrke.
- Intet behov for ventilation
- 100% tørstof.
- Lang åbningstid, op til 45 minutter.
- Ikke følsom over for højere luftfugtighed i underlaget.
- Meget lav emission, EC1 Plus.
- Kan anvendes på gulve med gulvvarme.
- Opfylder krav til kontorstole med hjul iht. DIN EN 12 529.

Tekniske data

Base: Silan-modificeret præpolymer.

Farve: Beige.

Viskositet: Meget viskøs.

Massefylde: Cirka 1,7 g/cm³

Arbejdstemperatur: 18 - 25 ° C,

Relativ luftfugtighed: Max. 65 %

Arbejdsredskaber: Spartel med tandspartel TKB A2, A4, A5

Forbrug: 180-250 g/m² afhængig af spartelmasse

Luftning: Intet krav, men 5-10 min giver en bedre hug i limen

Åbningstid: Cirka 45 minutter

Gangbar: 24 timer

Rengøring: Vådlim: Bona Rengøringsservietter. Tørret lim kan kun fjernes mekanisk

GISCODE: RS10

EMICODE: EC1 Plus

Affald: Limrester og tom emballage afleveres til miljøstation og håndteres i henhold til lokale regler

Opbevaring: 5°-25°C

Opbevaringstid: 12 måneder fra fremstillingsdato
uåbnet original emballage

Emballage: 8 kg plastikspand

**Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan
rekvireres hos vores kundeservice.**

Anvendelse

Forberedelse af undergulv

Undergulvet skal være jævnt, tørt, sprække frit og i almen god stand.

Overfladen skal være let struktureret, ikke glat.

Undergulvet skal lægges efter gældende forskrifter og normer i henhold til industristandarder. Til forberedelse og nedlimning, skal GBRs retningslinjer og råd følges. Se klæbemiddelanbefalinger til LVT 2105 og TK-råd 142. Alle sugende og ikke-sugende undergulve.

Påføring:

Fordel limen jævnt på gulvfladen med en passende limspartel f.eks. TKB A4. Fjern eventuelt overskydende lim. Snavs og partikler skal fjernes før vinylen er tilføjlet. Dette kan ellers give mærker gennem vinylen.

Påfør kun så meget lim, som kan belægges inden for 45 minutter*. Følg belægningsproducentens monteringsvejledning. BEMÆRK: Værktøjet skal være rent og fri for gammel lim. Udskift limspartel med regelmæssige intervaller, fordi disse slides, så de nogen gange ikke giver den rigtige mængde lim. Dele eller hele belægningen kan/skal tynges, hvis belægningen ikke er helt lige. De sidste 20 minutter efter lægning af belægningen skal den presses ned igen med fx en tromle.

Følg belægningsproducentens monteringsvejledning.

* ved 20°C og max. 65% relativ luftfugtighed

Limforbrug

Følg belægningsproducentens anbefalinger: 180-250 g/m²

Vigtigt

- Høj luftfugtighed og høj temperatur forkorter tørretiden. Lav luftfugtighed og lav temperatur forlænger tørretiden.
- Gamle limrester skal fjernes inden limning. Overfladen skal forberedes efter industristandarder. Bona tager kun ansvar for det leverede produkt. Bona har ingen kontrol over, hvordan produktet bruges på én gang installation og kan derfor ikke tage ansvar for det. Ved spørgsmål og tvivl ring til din Bona-kontakt.