

Sådan skaber du din effekt

Bona Nordic Tone + Bona Craft Oil Ash

Fremhæv dit hjemms unikke karakter med en traditionel skandinavisk hvid ludbehandling og Bona Craft Oil Ash. Følg disse otte trin for at skabe Bonas særlige todimensionelle effekt:

1. Brug en rulle eller en bred, fin gulvlakpense til at påføre et jævnt lag Bona Nordic Tone i træets retning (8-10 m²/liter, 120-100 g/m²). Overlap vådt-i-vådt.
2. Hvis der ønskes en dybere indfarvning, eller hvis den første påføring ikke dækker tilstrækkeligt, så påfør endnu et lag efter 1-2 timer.
3. Lad den sidste påføring tørre i 5-10 timer.
4. Slib let og forsigtigt med Bona Scrad Pad, monteret på en polermaskine (lav hastighed). Arbejd hurtigt og systematisk.
5. Fjern al støv med en støvsuger.
6. Påfør Bona Craft Oil Ash med en Bona Wool Pad.
7. Påfør yderligere et lag efter 15-30 minutter, indtil overfladen er mættet, og træet ikke absorberer mere olie. Antallet af påføringer afhænger af typen af træ, men 1-2 behandlinger er typisk tilstrækkeligt.
8. Hvis det er nødvendigt, fjern straks overskydende olie med en bomuldsklud og lad overfladen tørre minimum 12 timer uden at betræde den.



Bona Nordic Tone + Bona Craft Oil Ash

Du skal bruge:

- Bona Nordic Tone
- Bona Craft Oil Ash
- Rulle / bred, fin gulvlakpense
- Polermaskine
- Bona Scrad Pad
- Støvsuger
- Bona Wool Pad
- Bomuldsklud



Bona Nordic Tone

Bona Nordic Tone er med til at forstærke den unikke karakter i dit hjem med en skandinavisk farvetone. Kombineret med Bona Craft Oil, som findes i et udvalg af nuancer, kan du skabe Bonas særlige todimensionelle effekter.



Bona Craft Oil

Med sine uovertrufne egenskaber til at mætte træet, yder Bona Craft Oil effektiv beskyttelse mod slitage, kemikalier og fugt. Det er en naturlig vegetabilsk olie med næsten ingen lugt og et meget lavt indhold af opløsningsmidler, hvilket gør olien sikker at arbejde og meget miljøvenlig.