

BONA FUGTSPÆRRER R580

Produktbeskrivelse



Egenskaber

Bona R580 er en flydende fugtspærrer på silanbasis. Produktet, der er helt vand og opløsningsmiddel frit, anvendes til beton og cementbaseret spartelmasse med op til 90% RF. R580 hærdner ved kontakt med fugt og er meget hurtighærdende. Allerede efter 6 timer er det muligt at montere parket. Ved tilsætning af en lille mængde vand (1%vægt) kan perioden endog nedsættes til 4 timer. Påføres enkelt med fintandet spartel til en jævn og heldækkende film.

- Fugtisolerende op til 90% RF
- Reducerer alkalisk emission fra fugtig beton
- Unikt hurtigtørrende
- Fungerer med gulvvarme
- ECR1 Plus for meget lav emission

Tekniske data

Produkt type:	1 komp. SMP (Silan modificeret polyester)
Farve:	Hvid
Åbentid:	Ca. 20 minutter
Tørretime:	Påføring af Silanlim ca. 6 timer Udlægning af flydespartel 8-12 timer
Viskositet:	Tyktflydende - selvnivelerende
Densitet:	1,25 g/cm ³
Spartel:	A3 (500F)
Forbrug:	0,5 kg/m ²
Rengøring:	Acetone, Bona Hand & Tool Cleaner Indtørret materiale fjernes mekanisk.
Holdbarhed:	6 mdr. fra produktionsdato. Uåbnet Opbevares tørt og køligt.
Emballering:	7 kg spand = 60 spande pr. palle

Anvendelse

Forberedelse

Underlaget skal være jævnt, tørt, sprækkefrit og i almen god stand. Evt. krav om trykstyrke skal være opfyldt. Inden påføring skal fladen altid slibes - ujævnheder og cementslør skal fjernes. Fladen må ikke fremstå våd og skal have en RF på under 90%. Temperaturen i rummet skal være min. 18°C og luftfugtigheden max. 70%. Gulvets temperatur skal være mindst 15°C (ved gulvvarme max. 20°C).

Egnede gulve:

- Beton
- Cement baserede spartelmasse (EN13813)

OBS: I kombination med flydespartel anbefales at R580 udlægges under spartellaget.

Udførelse

Påføring i kombination med lim.
Stryg et jævnt lag R580 ud med spartel 500F. Lad tørre i ca. 6 timer. Efter tørring kan fladen stadig opleves klæbrig - dette er normalt. Limning må kun udføres med Bona's Silan baserede gulvlime f.eks. R848, R850, R850T.

Påføring i kombination med flydespartel.
Stryg et jævnt lag R580 ud med spartel 500F. Påfør ikke på større arealer end der kan påstrøes sand inden for åbnings-tiden (ca. 20 minutter). Strø rigeligt (ca. 2 kg/m²) kvartssand (0,3 - 0,8) i den våde fugtspærrer. Efter hærdning (8-12 timer) fejes overskudssandet bort og fladen støvsuges omhyggeligt før udlægning af flydespartel.

Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan rekvireres hos vores kundeservice.