

BONA LINOPRIME

Produktbeskrivelse



Egenskaber

Bona LinoPrime er en vandbaseret 2 komponent polyuretan primer i Bona Elastic System. Bona LinoPrime anvendes som primer på grundrengjort og slebet linoleum. Produktet sikrer et jævnt udseende på efterfølgende behandlinger samt mindsker absorption. Bona LinoPrime kan efterbehandles efter 1-3 timer.

- Gode flydeegenskaber
- Let at anvende
- God elasticitet
- Mindsker absorption
- Sikrer jævnt udseende
- Velegnet til gulvvarme

Tekniske data

Basis	2 komponent vandbaseret polyuretan
Tørstof	Ca. 23%
VOC	< 1%
Malkode	Brugsklar blanding 1-3
Blandingsforhold:	1:19 (1 stk. hærdere til 5 ltr LinoPrime)
Potlife:	3 timer; kortere ved højere temperatur
Tørretid:	1-3 timer. Efterbehandles indenfor 12 timer
Arbejdstemperatur:	Rum - materiale - gulv: +10 - 20°C
Forbrug:	40-50 g/m ² . 20-25 m ² pr ltr.
Værktøj:	Bona Microfiberrulle (5mm); blandespand; piskeris; boremaskine
Rengøring værktøj:	Ruller skrubes rene, rengøres i vand. Indtørret materiale fjernes med acetone
Holdbarhed:	1 år fra produktionsdato i uåbnet emballage.
Opbevaring:	+5 - +25°C
Emballering:	3 x 5 ltr.

Anvendelse

Forberedelse

Rengør gulvet med Bona Remover R eller Bona Power Remover R alt efter graden af tilsmudsning. Gulvet skal være velslebet, tørt og fri for slibestøv, olie, voks og anden overfladebehandling. Ved sidste trin af afslibningen anvendes altid Bona Diamond system.

Fremgangsmåde vælges efter hvilken behandling der skal udføres: Anvend vådslibning. K80 før evt. maling med Bona Pure Colour. K120 ved behandling direkte med Bona Pure. Optimale forhold for påføring er 15-25°C (40-60% RF). Høj temperatur og lav luftfugtighed giver kortere tørretid. Lav temperatur og høj luftfugtighed giver længere tørretid.

Udførelse

Anbefalet behandling

Renovering af linoleum ved indfarvning med Bona Pure Colour:

- 1 x Bona LinoPrime
- 1-2 x Bona Pure Colour (afh. af farvevalg)
- 1 x Bona Pure

Renovering af linoleum uden indfarvning:

- 1 x Bona LinoPrime
- 1-2 x Bona Pure

Påføring

1. Ryst dunken grundigt – hæld i en blandespand.
2. Tilsæt hærdere under omrøring med piskeris ca. 5 min.
3. Påfør med Bona Microfiberrulle (5mm).
4. Efter 1-3 timer klar til viderebehandling med Bona Pure Colour eller Bona Pure.