

# BONA MEGA NATURAL

## Produktbeskrivelse



### Egenskaber

Bona Mega Natural er en 1-komponent ultramat, polyuretan lak der forsejler og beskytter gulvet med en overflade der opleves som råt, ubehandlet, nyslebent træ. Produktet er udviklet til anvendelse i bolig samt lettere objektmiljø. Det bedste resultat opnås i kombination med Bona Natural Primer der fastholder et lyst look.

- Fastholder fornemmelsen af rent træ
- Nem og sikker påføring. 1-komponent
- Fremstillet af miljørigtige råvarer
- GreenGuard godkendt – lav indendørs emission



### Tekniske data

Produkt type:	1-komponent vandbaseret polyuretan
Tørstofindhold:	32%
VOC:	Max 50 g/ltr.
Glans:	6-7
Tørretid:	Mellemslibning 1,5 – 3 timer. Let anvendelse: 24 timer Fuldt ophærdet: 7 døgn
MAL-kode:	00-1
Arbejdsredskaber:	Bona rulle - Microfleece
Rækkeevne:	8-10 m <sup>2</sup> /ltr.
Holdbarhed:	1 år fra produktionsdato i uåbnet originalemballage.
Opbevaring:	Mindst +5°C og bør ikke overstige +25°C ved opbevaring og transport
Emballering:	3 x 5 ltr.

Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan rekvireres hos vores kundeservice.

## Anvendelse

### Forberedelse

Det skal sikres at gulvet er akklimatiseret, velafslebet, tørt og fri for slibestøv, fedt, voks og anden forurening. Sidste slibning bør foretages med slibepapir eller net K120 eller finere. Evt. Bona Scrad system.

Bona Mega Natural skal have rumtemperatur – optimalt mellem 18 – 25°C (30-60%RF) Høj temperatur og lav luftfugtighed afkorter tørretiden; lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger.

### Minimum temperatur for lak og gulve er 13°C.

Isæt det medfølgende filter og omryst dunken omhyggeligt.

### Udførelse

Anbefalet behandling:

1 x Bona Primer (Natural eller Intense)

2 x Bona Mega Natural

Alt. 2 x Bona Mega Natural

**OBS.** Der må kun påføres 2 lag lak pr. dag. Der skal sikres god ventilation. Dårlige tørrebetingelser kan medføre svagere lakfilm og dårlig vedhæftning.

### Påføring

1. Påfør Bona Mega Natural med Bona rulle (Microfleece). Rul i bløde bevægelser på tværs og langs af brædderne. Undgå laksøer. Arbejd vådt i vådt så overlap undgås. Lad tørre.
2. Påfør andet lag Bona Mega Natural. Om nødvendig mellemslibes med Bona Scrad system (Wing K150 eller finere) Støvsug grundigt. Foretages sidste lakering efter mere end 24 timer anbefales altid mellemslibning.

Gulvet kan betrædes med forsigtighed efter ca. 8 timer.

Tæpper og lignende må tidligst pålægges efter 1 uge.

Undgå vask af gulvet i samme periode.

### Vedligeholdelse

Støvsugning eller vask med Bona Cleaner tilsat vaskevandet. Anvend altid hårdt opvredne klude.