

# BONA POWERREMOVE R

## Produktbeskrivelse

### Egenskaber

Bona PowerRemove R er et meget aggressivt rengøringsmiddel til fjernelse af polishlag samt grundrengøring af linoleum, pvc, vinyl, gummi, LVT og PU gulve. Anvendes på ekstremt snavsede arealer. Bona PowerRemove R indgår i Bona Elastic System og anvendes før viderebehandling med Bona Pure overfladeprodukter.

- Opløser hurtigt indgroet snavs og andre overfladebehandlinger.
- Let skummende
- Lav risiko for misfarvninger

### Tekniske data

PH værdi:	Koncentrat 8,8
Blandingsforhold:	Brugsopløsning 1:1 – 1:5
Malkode:	0-3
Værktøj:	Bona PowerScrubber (hvide og røde børster). Bona Flexisand 1,9 m Quadro eller standardskive. Bona Diamond Disc K80/K120 Bona Scrad Pad, Moppe og Bona Cleaning Pad.
Holdbarhed:	Mindst 2 år fra produktionsdato i uåbnet emballage.
Opbevaring:	Frostfrit, ikke under +5°C
Emballering:	3 x 5 ltr.



### Anvendelse

#### Forberedelse

##### Grundrengøring af gummigulve med pastiller

Anvend Bona FlexiSand 1,9 med NEB system og grundrengøringsbørste. Dette sikrer effektiv rensning af gulvet.

Øvrige elastiske/bløde gulve anvend Bona Diamond Disc K80/K120. Alternativt sort skurepad.

##### Grundrengøring før renovering med Bona Pure Colour/Bona Pure

1. Støvsug gulvet for støv og løst snavs.
2. Kontroller at gulvfladen er tæt så der ikke kan trænge vand ind under belægningen. Reparer eventuelle skader.
3. Gulvets tilstand og slitage bestemmer hvilke opløsninger der skal anvendes. 1:1 – 1:5 Bona PowerRemove R må ikke anvendes koncentreret.
4. Fordel opløsningen over hele fladen. Lad virke i min. 20 minutter.
5. Slib det våde gulv med FlexiSand 1,9 og Quadro skive monteret med Diamond Disc K80 ved indfarvning med Bona Pure Colour og K120 ved direkte behandling med Bona Pure. Det er vigtigt at gulvet er vådt under hele slibeprocessen. Udlæg mere af opløsningen efter behov.
6. Anvend vådstøvsuger til opugning af den snavsede væske.
7. Vask gulvet med Bona PowerScrubber med hvide børster og rent vand for at neutralisere gulvet. Afslut altid med at tørre gulvet over med Bona Cleaning Pad og rent vand. Dette sikrer at al forurening er fjernet.
8. Omgivelserne og rummets luftfugtighed afgør tørretiden. (Høj temperatur og lav luftfugtighed giver kortere tørretid)

**Linoleumsgulve skal altid tørre min. 24 timer før behandling med Bona LinoPrime.** Anvend evt. ventilator under tørreprocessen.

For at fastslå den nødvendige koncentration skal der udføres test på et mindre afgrænset område. Start altid med opløsning 1:5.

For at undgå misfarvninger og slibemærker på linoleumsgulve skal der udføres test for at afgøre opløsning og slibemetode. Opstår der misfarvninger kan dette afhjælpes med Bona Pure Colour. Afslut altid med Bona Pure.

Diamond Discs kan rengøres under processen. Hermed forlænges materialets levetid.