

BONA PURE

Produktbeskrivelse



Egenskaber

Bona Pure er et vandbaseret 2 komponent polyuretan produkt i Bona Elastic System. Bona Pure er udviklet til permanent overfladebehandling af elastiske gulvbelægninger på stærkt trafikerede kommercielle områder. Bona Pure er opbygget på en ikke gulnende formel.

- God resistens mod kemikalier og opløsningsmidler
- Meget høj slidstyrke
- Enkel og sikker anvendelse
- Gode flydeegenskaber
- Høj elasticitet
- Høj ridsebestandighed
- Velegnet til gulvvarme

Tekniske data

Basis: 2 komp. Vandbaseret polyuretan

Tørstof: Ca. 45%

VOC: <1%

Malkode: Brugsklar blanding 1-3

Slidstyrke: 1-2 mg/100 omdr. (SIS 923509)

Glansgrad: 8

Blandingsforhold: 1:10

Pot Life: 2 timer (kortere ved højere temperatur)

Tørretid: 1-3 timer
 Fuld belastning 12 timer
 Fuldt ophærdet 5-7 døgn

Forbrug: 8-10 m² pr. ltr.

Arbejdstemperatur: Rum – materiale - gulv: 10-25°C

Værktøj: Bona Microfiberrulle (11mm), blandespad, piskeris, boremaskine

Rengøring værktøj: Ruller skrubes rene, rengøres i vand. Indtørret materiale fjernes med acetone.

Holdbarhed: 1 år fra produktionsdato i uåbnet emballage

Oplagring: +5 - +25°C

Emballering: 3 x 5 ltr. inkl. hælder

Anvendelse

Forberedelse

Rengør gulvet med Bona Remover R eller Bona Power Remover R alt efter graden af tilsmudsning. Gulvet skal være velslebet, tørt og fri for slibestøv, olie, voks og anden overfladebehandling.

Anvend vådslibning med Bona Diamond system. K80 før maling med Bona Pure Colour, K120 ved behandling direkte med Bona Pure.

Bona Pure skal have rumtemperatur før anvendelse - optimale forhold er 10-25°C (40-60%RF). Høj temperatur og lav luftfugtighed giver kortere tørretid. Lav temperatur og høj luftfugtighed giver længere tørretid.

Udførelse

Anbefalet behandling

Renovering af linoleum ved indfarvning med Bona Pure Colour:

- 1 x Bona LinoPrime
- 1-2 x Bona Pure Colour (afh. af farvevalg)
- 1 x Bona Pure

Renovering af linoleum uden indfarvning:

- 1 x Bona LinoPrime
- 1-2 x Bona Pure

Renovering af gummi, PU, LVT & PVC gulve ved indfarvning med Bona Pure Colour:

- 1-2 x Bona Pure Colour (afh. af farvevalg)
- 1-2 x Bona Pure

Renovering af gummi, PU, LVT & PVC gulve uden indfarvning:

- 1-2 x Bona Pure

Påføring

1. Ryst dunken grundigt – hæld i blandespad.
2. Tilsæt hærdere langsomt under omrøring. Omrøres ca. 1 minut med piskeris på boremaskine. **Hærdere må aldrig hældes direkte i dunken.**
3. Ved blanding af mindre mængder skal blandingsforholdet overholdes nøje.
4. Blandingen skal hvile i 5 min. Anvendes herefter prompt og indenfor max 2 timer.
5. Påfør jævnt med Bona Microfiberrulle (11mm). Forbrug 100-120g/m²
6. En evt. anden påføring skal udføres indenfor 2-12 timer. Ventes mere end 12 timer skal arealet slibes med Bona Scrad Pad. Støvsug gulvet grundigt og afslut med Bona Dusting Pad.
7. Hurtigere tørretid på større arealer kan opnås ved anvendelse af el-ventilator.

Vedligeholdelse.

Vask gulvet med Bona Cleaner R50.

Læs databladet på produktet inden anvendelse.