

BONA R590

Produktbeskrivelse

Egenskaber

Bona R590 er en 1 komponent silanbaseret primer og fugtspærrer helt uden vand og opløsningsmidler. Produktet kan anvendes som primer til forbedring af vedhæftning samt forstærkning af svage undergulve. Yderligere anvendes R590 også som fugtspærrer på beton og cementbaserede spartellag op til 90% RF. R590 hærdet ved fugtkontakt og er unikt hurtighærdende.

- Fugtisolerende op til 90% RF
- Forstærker svage undergulve
- Reducerer alkalisk emission fra fugtig beton
- Unikt hurtigtørrende
- Fungerer med gulvvarme
- Totalt fri for opløsningsmidler og blødgørere
- ECR1 klassificeret; meget lav emission

Tekniske data

Produkttype:	1 komp. Silanbaseret
Farve:	Lys beige
Tørretid:	4-6 timer (20°C/50% RF)
Viskositet:	Tyktflydende, selvnivelerende
Densitet:	1,56 g/cm ²
Forbrug:	Fugtspærrer 500 g/m ² Primer 150 - 250 g/m ²
Værktøj:	Fugtspærrer, Tandspartel Bona 500F Primer, Glatpartel
Rengøring:	Bona Cleaning Wipes, acetone Indtørret materiale fjernes mekanisk
Holdbarhed:	6 måneder fra produktionsdato i uåbnet emballage
Opbevaring:	+5 - 25°C
Emballering:	8 kg spand

Anvendelse

Forberedelse

Underlaget skal være jævnt, tørt, sprækkefrit og i almen god stand. Evt. krav om trykstyrke skal være opfyldt. Inden påføring skal fladen altid slibes – ujævnheder og cementslør skal fjernes. Fladen må ikke fremstå våd og skal have en RF under 90%.

Temperaturen i rummet skal være min. 18°C og luftfugtigheden max 70%. Gulvets temperatur skal være mindst 15°C. (Ved gulvvarme max 20°C.)

Egnede gulve

Beton

Cementbaseret spartelmasse (EN 13813)

OBS. I kombination med flydespartel anbefales at R590 udlægges under spartellaget.

Udførelse

Påføring i kombination med lim

Stryg et jævnt lag R590 ud med fintandet tandspartel 500F. Lad tørre i 4-6 timer. Når fladen er tør kan den stadig opleves let klæbrig, dette er normalt. Ved nedlimning af parket anvendes Bona's silanbaserede parketlime. Limningen foretages i takt med udlægningen af R590. Ventes for længe kan snavs og støv forringe limens egenskaber.

Påføring i kombination med flydespartel

Stryg et jævnt lag R590 ud med tandspartel 500F. Strø kvartssand (0,3 - 0,8mm) ud i den våde fugtspærrer. Påfør ikke R590 på større arealer end der kan bestrøes indenfor ca. 20 minutter. Produktet skal være vådt. Strø rigeligt med sand. Når fugtspærreren er hærdet fejes overskudssandet væk og gulvet støvsuges grundigt før udlægning af cementbaseret flydespartel. (min. 2mm).

