



- XpertPro Lud er grundbehandling
- Hvidpigmentering af ubehandlede træoverflader
- Forsinker træet i at gulne
- Kan anvendes på slebede gulve
- Kan overlakeres
- Fremhæver træets naturlige årer og struktur
- Må ikke anvendes på egetræ



ANVENDELSE:

Sørg for at det ubehandlede gulvs overflade er ren og tør, samt fri for rester af sæbe, polish, fedt, voks og støv.

Fjern eventuelle urenheder ved at slibe og støvsug herefter området fri for støvresten. Ryst omhyggeligt dunken og hæld i en spand og rør jævnlige for at sikre et godt resultat.

XpertPro Lud påføres gulvet, og det sikres, at overfladen er helt dækket for at undgå misfarvning. Påføring skal ske i træfibrenes længderetning.

Overfladen skal tørre helt, hvorefter overfladen slibes/poleres med pads. Støvsug herefter for at fjerne støv.

XpertPro Lud er en grundbehandling, så gulvet skal herefter overfladebehandles med enten gulvolie, natursæbe, voks eller lak.

Produkttype:	XpertPro Lud	Anvendes på:	Nåletræ, bøg og ask
Rækkevidde:	8 - 10 m ² pr. liter	Før påføring:	Omryst/omrør grundigt før brug
pH:	ca. 9,5	Værktøj til påføring:	Flad moppe, pensel eller rulle
Fortynding:	Leveres klar til brug. Skal ikke fortyndes	Værktøj rengøres med:	Foretages med sæbevand straks efter brug.
Overfladetemperatur:	min. 15°C	Opbevaring:	To år i uåbnet emballage ved 20°C. Må ikke udsættes for temperatur under 0°C
Kemikalie sammensætning:	Produktet indeholder ingen oplysningspligtige stoffer	Bortskaffelse:	Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer
Rengøring:	Hvis der spildes vand på et trægulv, skal dette straks aftørres med henblik på at undgå skade på gulvet		

Versionsnummer: 1.0
Juni 2021

Kundeservice
70300035

Scandinova A/S
info@scandinova.dk
www.scandinova.dk

København:
Transformervej 10
DK-2860 Søborg
Tel- +45 4450 1100

Odense:
Nyborgvej 354
DK-5220 Odense SØ
Tel. +45 4450 1180

Aarhus:
Trindsøvej 15
DK-8000 Aarhus C
Tel. +45 8628 8020

Aalborg:
Blytækkervej 16
DK-9000 Aalborg
Tel. +45 9815 1777