

XPERTPRO ROBUST HELMAT

Produktbeskrivelse



Egenskaber

XP Robust er en 1-komponent vandbaseret gulvlak til behandling af trægulve i bolig og andre overflader der udsættes for normalt til stærk slid. XP Robust anvendes direkte på gulvet men kan kombineres med alle Bona vandbaserede grundlakker. Lakken giver en dyb glød i træet.

- NMP fri
- Reagerer som et 2-komponent produkt uden tilsætning af hærdere
- Nem i brug – kræver ikke grundlak
- Giver dyb glød
- God modstandsdygtighed mod slid, kemikalier og hælemærker
- Gulner ikke
- Hurtig tørretid

Tekniske data

Produkt type:	1-komponent; vandbaseret dispersion
Tørstofindhold:	Ca. 30%
Emission:	Max. 60 g./litr. VOC
Viskositet:	Ca. 20 sek.
Slidstyrke:	Ca. 7 mg/100 omdr. (SIS923509)
Glansgrad:	Helmat 25
Tørretid:	1-2 timer v. 20°C/60% RF
pH Værdi:	Ca. 8
Densitet:	1,05 kg/dm ³
MAL-kode:	00-1
Rækkeevne:	8-10 m ² pr. ltr/lag.
Holdbarhed:	Mindst 1 år fra produktionsdato i uåbnet dunk.
Opbevaring:	+5°C – +25°C.
Arbejdsredskaber:	Vandlakrulle
Emballering:	3 x 5 ltr.

Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan rekvireres hos vores kundeservice.

Anvendelse

Forberedelse

Renslebet/nylagt gulv.

Gulvet der skal lakeres skal være velafsløbet, tørt, fri for slibestøv, fedt, voks og anden forurening. Sidste slibning bør foretages med Bona Scrad system eller slibenet K120 – 150. Bedste resultat opnås med polermaskine. Ryst dunken omhyggeligt før brug.

OBS. Visse typer af modificeret parket som f.eks. diamantfyr og stabiliseret brunbøg kan kræve speciel behandling.

Lak og rumtemperatur må ikke være under +13°C.

Påføring.

Lakken lægges ud med rulle eller applikator. Lakken stryges jævnt ud over gulvet, undgå lak søer. Der anbefales påføring af 3 lag. Efter første lag bør mellemslibes med net K150 eller finere.

Overlakering:

Rengør gulvet for voks, sæberester, fedt og snavs. Brug evt. eddikesyre vand og Bona Polish Remover. Gulvet matslibes med net K150 eller Bona Sand Scrad system. Foretag evt. prøvelakering. 1-2 lag påføres.

Gulvet kan betrædes med forsigtighed ca. 8 timer efter sidste påføring. Efter ca. 8 dage kan gulvet vaskes og evt. tæpper pålægges.

Rengøring.

Lakerede gulve rengøres ved støvsugning eller vask. Vaskevandet tilsættes Bona Care Parket Cleaner eller neutralt opvaskemiddel. Anvend en hårdt opvredet klud.