

BONA NATURAL PRIMER

Produktbeskrivelse



Egenskaber

Primer udviklet til at fastholde udseendet af "råt" ubehandlet, nyslebet lyst træ. Unik formel til nem og sikker påføring med rulle. Hurtig tørretid og gode slibeegenskaber. Kombineret med Mega Natural eller Traffic Natural opnås en flot lys overflade der opleves som rent træ, med overlegen beskyttelse af kvalitets gulvlak.

- Bibeholder udseendet af rent træ
- Nem og sikker påføring
- Gode slibeegenskaber

Tekniske data

Produkt type:	Tonet; 1-komponent vandbaseret Polyuretan/akrylat primer
Tørstofindhold:	Ca. 30%
VOC:	Max 60 g/ltr.
MAL-kode:	Lak 00-1
Tørretid:	2-3 timer (20°C/60% RF.)
Værktøj:	Microfiberrulle
Rækkeevne:	10-12 m ² /ltr.
Holdbarhed:	Mindst 1 år fra produktionsdato i uåbnet originalforpakning.
Opbevaring:	Mindst 5°C og bør ikke overstige 25°C ved opbevaring og transport.
Emballering:	3 x 5 ltr.

Anvendelse

Forberedelse

Det skal sikres at gulvet er akklimatiseret. Overfladen skal være slebet til rent træ, tør og fri for slibestøv, olie, voks og anden forurening. Det kan anbefales at sidste afslibning foretages med Quadro eller Multidisc.

Lakken skal have rumtemperatur – optimalt mellem 18-25°C (30-60% RF) Høj temperatur og lav luftfugtighed afkorter tørretiden; lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger.

Minimum temperatur for lak og gulv er 13°C.

Udførelse

Behandlingsforlag:

1-2 x Bona Natural Primer + 1-2 x Bona Traffic Natural
1-2 x Bona Natural Primer + 2 x Bona toplak

Det endelige udfald af farven på gulvet afhænger af træsort samt hvor mange lag der påføres. Jo flere lag jo lysere resultat. Det anbefales at udføre test før endelig udførelse.

OBS. Der må kun påføres 2 lag pr. dag.

Påføring

1. Ryst dunken omhyggeligt og isæt sien. Lakken hældes herefter i et lakkar. F.eks. pose/kasse systemet.

2. Påfør Bona Natural Primer med Microfiberrulle 10-12 m²/ltr. Undgå laksøer.

3. Når lakken er tør (ca. 2-3 timer) mellemslibes med Bona Scrad systemet eller net K150.

4. Støvsug gulvet.

5. Påfør evt. endnu et lag Natural Primer eller afslut behandlingen med Bona toplak.